

SONY

Choose your country to go to the local site / Choisissez votre pays pour accéder au site correspondant
選擇所在國家/地區以往本地網站 / 거주 국가를 선택해 해당 사이트로 이동

<http://www.sony.net/electronics/>

All rights reserved. Reproduction in whole or part is prohibited. Not all models are available in all countries/regions. Some models are only available at Sony Store in some regions. Some pictures have been digitally retouched. Features and specifications are subject to change without notice. "Sony", "Cyber-shot", "Multi Interface Shoe", "XGA OLED Tru-Finder", "InfoLITHIUM", "Memory Stick" and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation. SD Logo and SDXC Logo are trademarks of SD-3C, LLC. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. For details, please check your local site.

*6 When two or more accessories are attached simultaneously, they may not be usable depending on the combination of accessories attached. Please refer to the support information.

Tous droits réservés. La reproduction, en tout ou en partie, est interdite. Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Certains modèles sont seulement disponibles dans le Sony Store de certaines régions. Certaines images ont été retouchées numériquement. Les caractéristiques et particularités mentionnées sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. « Sony », « Cyber-shot », « Multi Interface Shoe », « XGA OLED Tru-Finder », « InfoLITHIUM », « Memory Stick », ainsi que leurs logos respectifs sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Les logos SD et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour plus d'informations, consultez votre site local.

*6 Lorsque deux ou plusieurs accessoires sont attachés simultanément, ils peuvent ne pas être utilisables selon la combinaison d'accessoires attachés. Veuillez consulter les informations du support.

保留所有權利。禁止進行全面或部分重製。本公司並非在所有國家/地區提供所有產品款式。在一些地區中，本公司僅會於 Sony Store 提供一些特定款式。其中一些圖片已經過數位修片。特性和規格可能變更，恕不通知。"Sony"、"Cyber-shot"、"Multi Interface Shoe"、"XGA OLED Tru-Finder"、"InfoLITHIUM"、"Memory Stick" 與其相關標誌為 Sony Corporation 的商標或註冊商標。SD 徽標和 SDXC 標識是 SD-3C,LLC. 的商標。術語 HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface 以及 HDMI 徽標是 HDMI Licensing LLC 在美國和其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有人之財產。請上您當地的網站查詢詳情。

*6 同時安裝多個配件時，可能因組合而有不能使用的情形。請參照支援資訊。

모든 권리 보유. 전부가 일부에 관계없이 복사를 금지합니다. 일부 국가/지역에서는 판매되지 않는 모델이 있습니다. 일부 모델은 일부 지역의 Sony Store에서만 판매합니다. 일부 사진은 디지털 가공했습니다. 디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다. "Sony", "Cyber-shot", "Multi Interface Shoe", "XGA OLED Tru-Finder", "InfoLITHIUM", "Memory Stick" 및 각 로고는 Sony Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다. SD 로고 및 SDXC 로고는 SD-3C, LLC 의 상표입니다. HDMI 및 High-Definition Multimedia Interface, HDMI 로고는 미국 및 그 밖의 나라에서 HDMI Licensing LLC 의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 상표는 각 회사에서 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 현지 사이트에서 확인하십시오.

*6 여러 액세서리를 동시에 장착하면 조합에 따라서는 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 지원 정보를 참조하시기 바랍니다.



Accessory System Chart
Tableau d'accessoires système
配件系統圖表
액세서리 시스템 차트

<http://www.sony.net/Products/diacc/systemchart/cyber-shot/>

Printed in Japan
Imprimé au Japon
© 2015 Sony Corporation
4-579-310-11(2)



Cyber-shot

DSC-RX1R / DSC-RX1RM2 / DSC-RX1
DSC-RX10M2 / DSC-RX10
DSC-RX100M4 / DSC-RX100M3 / DSC-RX100M2 / DSC-RX100

Battery Video IR Light
Lampe vidéo IR à batterie

HVL-LE1R1

Clip-on LCD Monitor
Moniteur LCD à attache clip

CLM-FHD5

Accessory Shoe

Bracket / Support

VCT-55LH

Accessory Shoe

Stereo Microphone
Microphone stéréo

ECM-XYST1M*4
RX100M2 RX10M2 RX10
RX1R RX1RM2

Gunzoom Microphone
Microphone zoom à directivité variable

ECM-GZ1M*4
RX100M2*1 RX10M2 RX10
RX1R*1 RX1RM2*1

XLR Adaptor Kit / Kit adaptateur XLR

XLR-K2M*4 RX10M2 RX10
XLR-K1M*2*4 RX10M2 RX10

Shotgun Microphone
Microphone canon

Accessory Shoe
MK INPUT
ECM-CG60*4
RX10M2 RX10 RX1R RX1RM2
RX1

Accessory Shoe

<http://www.sony.net/Products/diacc/mic/>

*1: Zoom microphone mode is not available. / Le mode Zoom microphone n'est pas disponible.
*2: VCT-55LH is required. / VCT-55LH en option est requis.
*3: This content is only supported in English. / Ce contenu est pris en charge uniquement en anglais.

Flash / Flash

HVL-F60M HVL-F43M HVL-F32M HVL-F20M

Off-camera Shoe
Griffe de dépôt

FA-CS1M

External Battery Adaptor
Adaptateur de batterie externe

FA-EB1AM

Multi Flash Cable
Câble multiflash

FA-MC1AM

Extension Cable
Câble rallonge

FA-EC1AM

Accessory Shoe

<http://www.sony.net/Products/di/flash/>

*4: The sound of the lens and the product in operation may be recorded during movie recording. / Il est possible que le son lié au fonctionnement de l'objectif et du produit soit enregistré lors de l'enregistrement d'un film.

Optical Viewfinder Kit
Kit pour viseur optique

FDA-V1K
RX1R RX1RM2
RX1

Electronic Viewfinder Kit
Kit pour viseur électronique

XGA OLED Tru-Finder
FDA-EV1MK
RX10M2 RX1R
RX1RM2 RX1

Shoe Cap
Capuchon de la griffe

FA-SHC1M

Ring Light
Lampe circulaire

HVL-RL1
RX10M2 RX10 RX1R RX1RM2
RX1

Battery Video Light
Lampe vidéo à batterie

HVL-LE1

Thumb Grip
Repose-pouce

TGA-1
RX1R RX1RM2
RX1

Accessory Shoe

Multi Interface Shoe

Multi

DSC-RX100M4 DSC-RX100M3 DSC-RX100 DSC-RX100M2 DSC-RX10M2 DSC-RX10 DSC-RX1RM2*6 DSC-RX1R DSC-RX1

Multi

Multi

Remote Commander / Télécommande

RM-VPR1 RM-SPR1 RMT-VP1K

Shooting Grip With Mini Tripod
Poignée de déclenchement avec mini-trépied

GP-VPT1

Remote Control Tripod / Trépied à télécommande

VCT-VPR1 VCT-VPR10 VCT-VPR100

Filter Adaptor
Adaptateur de filtre

VFA-49R1 RX100M2 RX100

Circular PL Filter/MC Protector
Filtre polarisant circulaire/Protecteur MC

PL MC
VF-49CPAM/VF-49MPAM RX100M2 RX100 RX1R
RX1RM2 RX1
VF-62CPAM/VF-62MPAM RX10M2 RX10

Front Lens Cap
Capuchon d'objectif avant

ALC-F49S RX100M2 RX100 RX1R
RX1RM2 RX1
ALC-F62S RX10M2 RX10

Lens Hood
Pare-soleil

LHP-1 RX1R RX1RM2
RX1

Tripod / Trépied

VCT-P300 VCT-R100 VCT-R640

Multipod / Multipied

VCT-MP1

Jacket Case / Étui pochette

LCJ-RXF RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100
LCJ-RXE RX10M2 RX10
LCJ-RXH RX1R RX1RM2 RX1

Shoulder Strap / Bandoulière*5

STP-XH1 STP-XH70 STP-XSG1

Wrapping Cloth
Tissu d'emballage

LCS-WR2AM

Soft Carrying Case / Mallette souple

LCS-RXG RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100
LCS-CSJ RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100
LCS-CSU RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100
LCS-CSX RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100
LCS-CSW RX100M2 RX100

LCS-BBK LCS-SL20 LCS-SL10 LCS-U21 LCS-SB1

*5: RX100 Series, Requires Strap adapters. (supplied with camera) / Des adaptateurs pour bandoulière (fournis avec l'appareil photo) sont requis avec la série RX100.

LITHIUM ION X RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100 RX1R RX1RM2 RX1

Rechargeable Battery Pack
Batterie rechargeable

NP-BX1

Accessory Kit / Kit d'accessoires

ACC-TRBX ACC-TRDCX

Battery Charger / Chargeur de batterie

BC-TRX

InfoLITHIUM RX10M2 RX10

Rechargeable Battery Pack
Batterie rechargeable

NP-FW50

Accessory Kit / Kit d'accessoires

ACC-TRW

AC Adaptor / Adaptateur secteur

AC-PW20

Battery Charger / Chargeur de batterie

BC-TRW

Other Accessory / Autres accessoires

AC Adaptor
Adaptateur secteur

AC-UD10

Attachment Grip
Poignée de prise en main

AG-R2 RX100M4 RX100M3 RX100M2 RX100

Screen Protect Semi Hard Sheet
Feuille de protection d'écran semi-rigide

PCK-LM15

HDMI Cable (Micro)
Câble HDMI (Micro)

DLC-HEU15 / DLC-HEU30

Memory Card / Carte mémoire

SDXC MEMORY STICK