SONY

Wi-Fi Connection/ One-touch (NFC) Guide

Guide de connexion Wi–Fi/ par simple contact (NFC)



Detailed operations are described in the Help Guide.

- 1 Access the Sony support page.
- 2 Select your country or region.
- 3 Search for the model name of your camera within the support page.

L'utilisation détaillée est décrite dans le Manuel d'aide.

- 1 Accédez à la page de support Sony.
- 2 Sélectionnez votre pays ou région.
- 3 Recherchez le nom de modèle de votre appareil sur la page de support.



http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

* NFC: Near Field Communication

© 2013 Sony Corporation Printed in Thailand

Notes

- PlayMemories Mobile is not guaranteed to work on all Smartphones and Tablets.
- To use the One-touch functions (NFC) of the camera, a smartphone or tablet computer supporting the NFC function is required.

Remarques

- Il n'est pas garanti que PlayMemories Mobile fonctionne sur l'ensemble des smartphones et des tablettes.
- Pour utiliser les fonctions par simple contact (NFC) de l'appareil, il est nécessaire de disposer d'un smartphone ou d'une tablette prenant en charge la fonction NFC.



Sending images to a smartphone/tablet computer (One-touch sharing (NFC))

Envoi d'images vers un smartphone ou une tablette (partager par simple contact (NFC))

Required equipment/environment: A smartphone or a tablet computer (A wireless access point is not necessary) Équipement/environnement requis : Un smartphone ou une tablette (Un point d'accès sans fil n'est pas nécessaire)

- **1** Install the latest version of PlayMemories Mobile on your smartphone. 1 Installez la version la plus récente de PlayMemories Mobile sur votre smartphone.

Note: For more information, refer to the following website. Remarque : pour plus d'informations, reportez-vous au site Web suivant http://www.sony.net/pmm/



2 Select an image on the camera to be sent and connect a smartphone to the camera.

✓

2 Sélectionnez une image sur l'appareil à envoyer et connectez un smartphone à l'appareil. Note: Movies recorded in AVCHD format cannot be sent to a smartphone. / Remarque : les films enregistrés au format AVCHD ne peuvent pas être envoyés à un smartphone.

Android supporting NFC (One-touch sharing) / Android prenant en charge NFC (partager par simple contact)

- ① Select [Settings] on the smartphone, then select [More...] and place a checkmark next to [NFC].
- ① Sélectionnez [Paramètres] sur le smartphone, puis [Plus...] et cochez [NFC].



- 2 Playback an image to be sent to the smartphone.
- 2 Visualisez une image à envoyer au smartphone.
- ③ Touch the smartphone to the camera.
- ③ Mettez le smartphone en contact avec l'appareil photo.



- Touch the camera and Smartphone together without moving them until PlayMemories Mobile launches on the smartphone (1-2 seconds).
- If there is no N (N mark) on the smartphone, refer to the instruction manual of the smartphone for the touch area.
- · When not well connectable by NFC, see "Android/iPhone/iPad not supporting NFC".
- Mettez en contact l'appareil et le smartphone sans les bouger jusqu'à ce que PlayMemories Mobile soit lancé sur le smartphone (1 à 2 secondes).
- En l'absence de (repère N) sur le smartphone, reportez-vous au mode d' emploi du smartphone pour connaître la zone de contact.
- En cas de difficultés à établir une connexion au moyen de NFC, reportez-vous à la section « Android/iPhone/iPad ne prenant pas en charge NFC ».

- ① Playback an image to be sent to the smartphone.
- ① Visualisez une image à envoyer au smartphone.





- rallumez-le, et réessayez.

3 Images on the camera will be sent to your smartphone./ Les images de l'appareil photo sont envoyées à votre smartphone.

Note: The sent image is stored in Gallery/Album of Android, or Album of iPhone/iPad. Remaraue : L'image envoyée est stockée dans la Galerie/Album sous Android, ou dans l'Album de l'iPhone/iPad.

Using a smartphone/tablet computer as a remote controller (One-touch remote (NFC)) Utilisation d'un smartphone ou d'une tablette comme télécommande (commande à distance par simple contact (NFC))

Required equipment/environment: A smartphone or a tablet computer (A wireless access point is not necessary) Équipement/environnement requis : Un smartphone ou une tablette (Un point d'accès sans fil n'est pas nécessaire)

You can monitor the image to be captured and shoot with your smartphone. After step 1 on the reverse side, set the camera to shooting mode and connect following the steps below. Vous pouvez contrôler l'image à capturer et prendre la photo à l'aide de votre smartphone. Après l'étape 1 du verso, réglez l'appareil sur le mode de prise de vue et connectez-le en suivant les étapes ci-dessous.

One-touch connection using an NFC-enabled Android Smartphone /	Connecting wi
Connexion par simple contact au moyen d'un smartphone Android équipé de la technologie NFC	MENU →
	$MENU \rightarrow \blacksquare$ (Application) -

Touch N (N mark) on the camera to N (N mark) on the Smartphone.

For notes on connection, see ③ under step 2 "Android supporting NFC (One-touch sharing)" on the reverse side.

Mettez en contact N (repère N) sur l'appareil avec N (repère N) sur le smartphone.

Pour des remarques sur la connexion, voir ③ de l'étape 2 « Android prenant en charge NFC (partager par simple contact) » au verso.

Communication distance may vary, depending on your surroundings/smartphone La portée de la communication varie en fonction de votre environnement/smartphone.

Sending images to the computer / Envoi d'images à l'ordinateur

Required equipment/environment: The computer must be connected to a wireless access point Équipement/environnement requis : L'ordinateur doit être connecté à un point d'accès sans fil

1 Install the latest software on your computer. / Installez le logiciel le plus récent sur votre ordinateur.

Set the Wi-Fi import settings after the software is installed on your computer. Paramétrez les réglages d'importation Wi-Fi une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

Windows: PlayMemories Home

Mac: Wireless Auto Import

www.sony.net/pm/

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ Select [Wireless Auto Import]. Sélectionnez [Importation auto sans fil].

2 Connect the camera to an access point. / Raccordez l'appareil photo à un point d'accès.

Note: For more information, refer to the instruction of the access point, or contact the person who set up the access point. Remarque : pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions du point d'accès ou contactez la personne qui l'a configuré.

If the wireless access point has a WPS button. Si le point d'accès sans fil possède une touche WPS.

- ① Select MENU → \mathbf{A} (Wireless) → [WPS Push] on the camera.
- ① Sélectionnez MENU $\rightarrow \mathbb{A}$ (Sans fil) \rightarrow [WPS Push] sur l'appareil.
- ② Push the WPS button on the wireless access point you want to register.
- (2) Appuyez sur la touche WPS du point d'accès sans fil que vous souhaitez vous enregistrer.



If you know the SSID and password of your wireless access point. Si vous connaissez le SSID et le mot de passe de votre point d'accès sans fil.

- ① Select MENU → \mathbf{A} (Wireless) → [Access Point Set.] on the camera.
- ① Sélectionnez MENU → 🄊 (Sans fil) → [Régl. point d'accès] sur l'appareil.
- ② Select the access point you want to register, enter the password, then select [OK].
- 2 Sélectionnez le point d'accès que vous voulez enregistrer, saisissez le mot de passe, puis sélectionnez [OK].

Access P
🕒 🔊 EAG
M Hom
a 0139

When your computer is not started, turn on the computer. / Si votre ordinateur est éteint, mettez-le sous tension. 3

Start sending images to the computer. / Démarrez l'envoi des images à l'ordinateur. 4

① Confirm that a memory card is inserted in the camera.

① Assurez-vous qu'une carte mémoire est présente dans l'appareil photo.



- (2) Select MENU $\rightarrow \mathbb{A}$ (Wireless) \rightarrow [Send to Computer].
 - Image saving automatically starts.
- Previously sent images are not duplicated.
- Sending a movie or multiple still images takes time.
- ② Sélectionnez MENU $\rightarrow \mathbb{A}$ (Sans fil) \rightarrow [Env. vers ordinateur].
- L'enregistrement des images commence automatiquement. • Les images déjà envoyées ne sont pas dupliquées.

• L'envoi d'un film ou de plusieurs images fixes prend du temps

Using other Wi-Fi functions Utilisation d'autres fonctions Wi-Fi

Other Wi-Fi functions are available, such as transferring images to a TV and playing them back. For further details, refer to the Help Guide.

D'autres fonctions Wi-Fi sont disponibles, comme le transfert d'images sur un téléviseur et leur lecture. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel d'aide.

ithout NFC / Connexion sans NFC

→ [Application List] → [Smart Remote Embedded] → Proceed to step 2 "Android/iPhone/ (3) on the reverse side.

 \rightarrow [Liste d'applications] \rightarrow [Comm. à distance num. incorporée] \rightarrow Passez à l'étape 2 « Android/ iPhone/iPad ne prenant pas en charge NFC » - ③ au verso.

Steps 1 and 2 are required the first time only. Les Étapes 1 et 2 ne sont requises que lors de la première utilisation.

For details on operations, refer to the Help Guide. Pour plus d'informations sur l'utilisation, reportez-vous au Manuel d'aide.



http://www.sony.net/SonyInfo/Support/





