



ENGLISH

ESPAÑOL




PIXMA iP8700 series

Getting Started Guía de inicio


Video Tutorials Available
Se dispone de tutoriales en vídeo

www.usa.canon.com/FAQVideo


Installation Space Espacio de instalación




1




2




2



3




4



3






1



EN Do not connect the USB cable yet.

ES No conecte aún el cable USB.

2



EN If the **Alarm** lamp flashes orange, press the **ON** button to turn OFF the printer, then redo from 2 - 2.


ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea en naranja, pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar la impresora y repita desde 2 - 2.

4


1

EN Do not touch this part until it stops!

ES ¡No toque esta pieza hasta que se detenga!




2



EN Remove the orange tape completely.

ES Retire totalmente la cinta naranja.

3




EN Pull off the cap slowly.
ES Quite la tapa suavemente.



4

EN Insert and push down the ink tank firmly until it snaps into place.


ES Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta firmemente hasta que encaje en su sitio.





5

EN Check that all lamps are lit.




ES Compruebe que todas las lámparas están encendidas.



6




EN If the **Alarm** lamp flashes orange, check that the ink tanks are installed correctly.

ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea en naranja, compruebe que los depósitos de tinta estén instalados correctamente.


5**1****2****3****4**

EN Load paper with the print side facing up.
Letter size paper is also available.


ES Cargue papel con el lado de impresión hacia arriba.
Se dispone también de papel tamaño Carta.

**5****6**


7



00:04:00



6





EN If the **Alarm** lamp flashes orange, press the **RESUME/CANCEL** button, then proceed to 6. Print Head Alignment can also be performed after installation.

ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea en naranja, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** y continúe con 6. La Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) también puede realizarse después de la instalación.

6

EN Install the software on your devices.

ES Instale el software en sus dispositivos.



canon.com/ijsetup




Manuals
Manuales

Quick Menu



http://



canon.com/ijsetup



http://

Before Printing
Antes de imprimir

EN When you start printing, change the printer settings for media type and size. For details, refer to the **On-screen Manual** or **Online Manual**.

ES Al empezar a imprimir, cambie la configuración de la impresora para el tipo y el tamaño del soporte. Para obtener más detalles, consulte el **Manual en pantalla** o el **Manual en línea**.

